

Stolní gril plochý a žebrovaný Lono

Sestavení

1. a) Grilovací deska, žebrovaná (model 0415330011)
b) Grilovací deska, plochá + žebrovaná (model 0415340011)
2. Základna grilu
3. Odkapávací miska
4. Ovládací kolečko
5. Uvolňovací tlačítko

Důležité bezpečnostní informace

Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, jsou-li pod dozorem nebo pokud dostaly pokyny týkající se bezpečného užívání spotřebiče a správně chápou související rizika.

Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti mladší 8 let nebo děti bez dohledu.

Spotřebič a jeho přívodní kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

Jestliže je napájecí přívodní kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou. Nesprávná oprava může uživatele vystavit závažnému nebezpečí.

Tento spotřebič nesmí být používán v kombinaci s externím časovačem nebo dálkovým ovládáním.

Po použití všechny části očistěte a ihned odstraňte veškeré zbytky potravin.

Postupujte podle pokynů v části „Čištění a údržba“.

Spotřebič je určen pouze pro použití v interiéru.

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných prostředích:

- zaměstnanecké kuchyně v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích;
- zemědělské objekty;
- pro zákazníky v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
- penziony.

Spotřebič není určen pro čistě komerční použití.

VAROVÁNÍ: U tohoto spotřebiče nepoužívejte dřevěné uhlí ani jiné podobné palivo.

Před použitím

Před použitím si důkladně prostudujte tento návod k obsluze. Obsahuje důležité informace o užívání, bezpečnosti a údržbě spotřebiče. Pokyny uložte na bezpečném místě a v případě potřeby předejte následným uživatelům. Spotřebič smí být používán pouze pro určené použití v souladu s tímto návodem k obsluze.

Při používání dodržujte bezpečnostní pokyny.

Technické údaje

Napájecí napětí: 220-240 V~, 50-60 Hz

Spotřeba: 1680 - 2000 W

Spotřeba 1935 - 2300 W

Třída ochrany: I

Doplňující bezpečnostní informace

Spotřebič zapojte vždy pouze do řádně instalované uzemněné elektrické zásuvky.

Přívodní kabel a zástrčka musí být suché.

Spotřebič pokládejte vždy pouze na vodorovný a pevný povrch a zajistěte, aby byl okolo spotřebiče ze všech stran dostatek prostoru.

Dbejte, aby byla během grilování odkapávací miska (3) vždy správně vložena na svém místě. Grilovací plocha (1a/1b) musí být na spotřebiči správně umístěná, jinak se gril nepodaří zapnout.

Grilovací plochu (1a/1b) vždy nejprve rozehrějte, teprve na rozehrátou plochu pokládejte suroviny.

Pozor: Pokud je spotřebič zapnutý, jeho povrch se silně rozehřívá a rozehrátý zůstává i po jistou dobu po vypnutí!

Při grilování může náhodně vystříknout tuk. Stůl a okolní plochy proto přiměřeně chraňte. Po použití spotřebič vždy vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a spotřebič nechte dostatečně zchladnout. Teprve potom sejměte grilovací plochu (1a/1b) a odkapávací misku (3). Dbejte, abyste grilovací plochu po sejmutí vždy znovu správně nasadili.

Nepřebíráme odpovědnost za škody způsobené v důsledku zneužití, nesprávné obsluhy či nesprávné opravy.

Na tyto případy se také nevztahuje nárok na záruku.

Použití

Na stolním grilu můžete připravit spoustu skvělých jídel. Ideálně se hodí například pro grilování masa, zeleniny nebo ryb.

Sestavování a zapojení

Všechny části spotřebiče vybalte.

Spotřebič umyjte (viz část „Čištění a údržba“).

Spotřebič umístěte na stabilní vodorovný povrch v blízkosti elektrické zásuvky.

Uvedení spotřebiče do chodu

Do těla grilu (2) vložte odkapávací misku (3) (obr. C). Do odkapávací misky (3) bude odtékat tuk a šťáva z masa.

Grilovací plochu (1a/1b) osadte na tělo grilu (2). Ověřte si, že je grilovací plocha (1a/1b) správně umístěná na držáku v těle grilu (2) (obr. A). Grilovací plochu přitlačte směrem dolů, až uslyšíte, že řádně dosedla na své místo.

Zástrčku zapojte do zásuvky, LEDkový kroužek okolo ovladače (4) se rozsvítí bíle. Rozehrějte grilovací plochu (1a/1b): ovladač (4) nastavte na nejvyšší stupeň. LEDkový kroužek se rozsvítí červeně. Přibližně po 10 minutách je proces předehřívání ukončený a LEDkový kroužek svítí opět bíle. Podle připravovaných surovin může být třeba, abyste snížili nastavení (viz část „Doba grilování“).

Poznámka: Suroviny pokládejte na gril pouze tehdy, je-li grilovací plocha řádně rozehrátá.

Poznámka: Když se grilovací plocha (1a/1b) rozehřívá, LEDkový kroužek svítí červeně.

Jakmile je dosaženo požadované teploty, začne kroužek svítit bíle.

Nepřílnavý povrch

Povrchu grilovací plochy (1a/1b), která je citlivá na poškrábání, se nikdy nedotýkejte ostrými nebo špičatými předměty. Při prvním použití spotřebiče se může uvolnit malé množství kouře nebo slabý zápach. Je to způsobeno technickými důvody a tento jev je zcela normální.

Doba grilování

Potravinu, které chcete grilovat, nakrájejte na kousky o tloušťce nepřekračující 3 cm. Před grilováním maso okořeňte, pokud ho však osolíte až po grilování, uchová se uvnitř více šťávy.

Stolní gril se hodí na přípravu párků a klobás, křehkých steaků, karbanátků, sekané a ryb.

Velmi dobrá jsou také na plátky nakrájená grilovaná rajčata, lilky či ananas.

Silnější klobásy před tepelnou přípravou propíchněte, aby z nich při grilování nevystříkl tuk.

Doba přípravy závisí na druhu a tloušťce připravovaných surovin. Maso ani jiné potraviny nikdy nekrájejte přímo na grilu.

Doba grilování a nastavení teploty závisí na připravovaných surovinách a na osobních

preferencích. Následující hodnoty jsou proto pouze informativní. Poznámka: Uvedená doba přípravy se týká pouze doby grilování, nezahrnuje čas potřebný pro předehřátí grilovací plochy.

	Doba grilování (minuty)	Nastavení ovladače
Hovězí steak	8-10	4-5
Vepřový steak	6-8	4-5
Hamburger	6-8	4-5
Vepřová kotleta	8-10	4-5
Jehněčí kotleta	8-10	4-5
Kuřecí steak	4-6	4-5
Rybí filet	4-6	4-5
Zelenina	4-6	5
Udržování teploty		2-3

Čištění a údržba

Zástrčku vytáhněte ze zásuvky a nechte spotřebič zchladnout.

Jakmile zchladne grilovací plocha (1a/1b) tak, že se jí můžete dotknout, odsajte papírovými utěrkami co nejvíce tuku a dalších zbytků potravin.

Při snímání grilovací plochy (1a/1b) stiskněte uvolňovací tlačítko (5). Grilovací plochu lze z těla grilu (2) snadno sejmout (obr. B).

Grilovací plochu (1a/1b) umývejte ve vlažné vodě pomocí přípravku a kartáče na nádobí.

Poznámka: Nepoužívejte abraziva, kovové drátěnky ani čisticí přípravky na trouby.

Odkapávací misku (3) vyjměte z těla grilu (2) (obr. C).

Odkapávací misku (3) umývejte ve vlažné vodě pomocí přípravku a kartáče na nádobí.

Poznámka: Nepoužívejte abraziva, kovové drátěnky ani čisticí přípravky na trouby. Pro snadnější údržbu můžete také vložit grilovací plochu (1a/1b) a odkapávací misku (3) do myčky na nádobí.

Tělo grilu (2) je třeba otřít vlhkým hadříkem a řádně osušit.

Před uložením spotřebič znovu sestavte. Spotřebič uchovávejte na suchém vodorovném povrchu.

Grilovací plocha (1a/1b)

Tělo grilu (2)

Odkapávací miska (3)

Spotřebič je v souladu s evropskými směrnicemi 2014/35/EC, 2014/30/EC a 2009/125/EC.

Po skončení životnosti nesmí být tento spotřebič likvidován společně s běžným domácím odpadem, ale musí být odevzdán do sběrného dvora shromažďujícího elektrické a elektronické spotřebiče pro další recyklaci. Materiály lze recyklovat podle informací uvedených na štítku. Recyklací významně přispějete k ochraně životního prostředí.

Adresu nejbližšího sběrného střediska si prosím vyžádejte na místním úřadě.

Text podléhá možným změnám.

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb na www.wmf.cz/kontakt nebo na čísle 731 010 111.

Groupe SEB ČR

Sokolovská 651/136A

186 00 Praha 8

www.wmf.cz